



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Scanați codul

# DISPOZITIVE DE MĂSURARE A LUNGIMII PR-11

Caracteristici cheie:

Pentru stabilirea lungimii de tăiere a profilelor de aluminiu și a altor materiale utilizate în principal pentru producția de rulouri. Dispozitivele de măsurare PR-11 sunt disponibile pentru auto-asamblare pe orice masă sau ca unitate de măsurare gata făcută pentru asamblarea pe masa de măsurare SPR-12. Fiecare dintre aceste dispozitive poate fi realizat sub forma unei configurații la stânga sau la dreapta și cu accesorii pentru citirea distanței pe o riglă metrică (precizie de citire 1,0 mm) sau un afișaj electronic (precizie de citire 0,01 mm).

Mișcarea glisorului și blocarea poziției - manual.

Versiuni de PR-11:

PR-11P.M - dispozitiv de măsurare dreptaci cu riglă adezivă pentru a fi montat pe orice masă  
PR-11P.MS - dispozitiv de măsurare dreptaci cu riglă adezivă pentru a fi montat pe masa de măsurare SPR-12P

PR-11P.E - aparat de masura pentru dreapta cu ecran digital pentru a fi montat pe orice masa

PR-11P.ES - dispozitiv de măsurare dreptaci cu ecran digital pentru a fi montat pe masa de măsurare SPR-12P

PR-11L.M - aparat de masurat stangaci cu rigla adeziva pentru a fi montat pe orice masa

PR-11L.MS - dispozitiv de măsurare stângaci cu riglă adezivă pentru a fi montat pe masa de măsurare SPR-12L

PR-11L.E - aparat de masura pentru stangaci cu ecran digital pentru a fi montat pe orice masa

PR-11L.ES - dispozitiv de măsurare stângaci cu ecran digital pentru a fi montat pe masa de măsurare SPR-12L

LEGENDĂ:

P - versiunea pentru dreapta, setarea distanței de taiere pe partea dreapta a liniei de taiere

L - versiunea pentru stângaci, setarea distanței de tăiere pe partea stângă a liniei de tăiere

M - citirea distanței pe un indicator care cooperează cu o riglă metrică adezivă

E - citirea distanței pe un afișaj electronic care cooperează cu o bandă magnetică

S - o versiune care trebuie montată pe masa de măsurare SPR-12

NOTĂ: Când plasați o comandă pentru un dispozitiv PR-11, utilizați desemnarea codului în următorul format:

de ex. PR-11P.M (xxxx) unde „xxxx” înseamnă intervalul maxim de deplasare a căruciorului cu opritorul în [mm].

Pentru măsurile PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M și PR-11L.E, valorile standard „xxxx” sunt: 3000mm, 3800mm, 4000mm, 5000mm, 5300mm și 5800mm.

Pentru măsurile PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS și PR-11L.ES, valorile standard „xxxx” sunt: 3000mm, 4000mm, 5000mm și 5800mm

Lungimea totală a opritorului de măsurare este întotdeauna cu 190 mm mai mare decât valoarea „xxxx”.



PR-11P.E

PR-11P.M



SPR-12